



**Beton Booster**  
Engedélyezett beton doppingszer.

## Így keverd be a betonba a makroszálát

1

Kiszámolod a kalkulátorral, hogy mennyi makroszálra lesz szükséged a weboldalunkon:  
<https://betonbooster.hu/armotec/>  
Az eredményt megkapod e-mailben.

Megrendeled ugyanott, a „Tovább a megrendelés oldalra” gombra kattintva.

2

3

A futár kiszállítja 3-4 nap múlva

### Mixer kocsiba

1

Annyi kg **makroszálát** szórás a megvásárolt zsákokból a mixer kocsiba ahány köbméter betont hozott szorozva a javasolt köbméterenkénti adagolással.

2

Teljes fordulaton annyi percig keveritek, ahány köbméter beton van a mixerben.

3

A megerősített beton készen van, lehet betonozni.

4

Betonpumpával is továbbítható.



### Otthoni kézi betonkeverőbe

1

Néhány vödör segítségével megméried a betonkeverőben hány liter betont lehet egyszerre megkeverni.

2

Ahány keverésből jön össze az 1 m<sup>3</sup> (1000 liter) beton, annnyival osztod el a korábban felírt (1 m<sup>2</sup>-re javasolt) adagolási mennyiséget.

3

Kiméred egy konyhai mérleggel az egy keverőbe szükséges **makroszálát**.

4

Beleteszed egy átlátszó mérődeénybe (pl. levágott szájú PET palack) a kimért **makroszálát** és megjelölöd, hogy meddig töltötte fel a palackot. Így a további keveréseknél már nem kell mérni mérleggel.

5

Amikor a betont összekeverted, beleteszed a betonkeverőbe a makroszálát is, és két percig kevered.

6

Készen vagy

### Esztrichboy használata esetén

1

Az Esztrichboy berendezések általában ¼ köbméter betont kevernek meg egyszerre. A víz hozzáadása előtt, vagy után a köbméterenként előírt **makroszál** mennyiségének az ¼ részét adagolod az Esztrichboyba.

2

1 percig kevered.

3

A megerősített betont az Esztrichboy a bedolgozás helyére pumpálja.



Ha kérdésed van hívj fel a +36303117407 telefonszámon!